

3) MISE EN MARCHÉ

Avant de brancher vos sommiers sur une prise électrique, vérifiez que les 2 piles de 9V (livrées avec vos sommiers) se trouvent dans le logement prévu à cet effet.

Enlevez le couvercle de protection, branchez le connecteur aux piles puis repositionnez le couvercle de protection. Cette opération vous permettra de remettre vos sommiers à plat en cas de panne de courant. (une pile par sommier).

Pour les modèles de sommiers électrique avec télécommande sans fil :

Attention : si vos deux sommiers électriques sont branchés sur une seule prise multiple, **veuillez brancher chaque sommier l'un après l'autre en attendant quelques secondes entre chaque branchement.**

En cas de branchement simultané, une seule télécommande commandera les deux sommiers. Il faudra alors procéder à nouveau à l'appairage de chaque télécommande avec son sommier.



Si vous devez procéder à l'appairage de la télécommande et du moteur :

- Appuyer sur le bouton transparent situé sur le moteur : une lumière verte s'allume
- Appuyer sur les 2 boutons du haut de la télécommande.
- Le moteur est à présent appairé

Vérifier la présence et l'état de la quincaillerie et des pièces avant de débiter le montage.

Ne pas monter ni utiliser le mobilier si des éléments sont cassés, endommagés ou manquants, et n'utiliser que des pièces détachées approuvées par nos soins.

Un mauvais montage, calage ou manutention peut entraîner une fragilisation des assemblages et/ou des pièces.

Tenir éloigné les jeunes enfants lors de l'assemblage. Présence de petites pièces susceptibles d'être ingérées.

Il convient que tous les dispositifs d'assemblage soient toujours convenablement serrés et régulièrement vérifiés, et resserrés, si nécessaire.

Pour l'entretien, un chiffon doux suffira.

Ce produit fait l'objet d'une consigne de tri.



Le sommier est garanti 5 ans, le moteur est garanti 2 ans.

Si vous rencontrez des difficultés ou si des pièces sont manquantes, n'hésitez pas à contacter notre service clientèle.

NOTICE DE MONTAGE SOMMIER DE RELAXATION ÉLECTRIQUE

**IMPORTANT — À lire soigneusement —
À conserver pour consultation ultérieure.**




1 télécommande sans fil
par sommier



1 jeu de 4 pieds par sommier



1 moteur avec relais par pile par
sommier



3 barres d'arrêt par sommier

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Cet appareil est conforme aux règles techniques en vigueur.
- Assurez-vous que l'installation électrique à laquelle vous allez raccorder l'ensemble de relaxation correspond aux caractéristiques techniques reprises sur la plaque signalétique des moteurs.
- Débrancher toujours la prise lorsqu'il n'est pas utilisé et avant de le nettoyer.
- N'utilisez pas l'ensemble de relaxation si la prise ou le cordon est endommagé, ni en cas de dysfonctionnement, ou lorsque l'ensemble de relaxation a été endommagé de quelque façon que ce soit.
- Ne plongez pas le cordon électrique, ni la prise dans l'eau ou un autre liquide, (risques d'électrocution).
- L'utilisation d'une rallonge (ou d'un cordon détachable plus long) est déconseillée.
- Débrancher toujours l'appareil lorsque vous constatez une anomalie de fonctionnement.
- Ne débrancher jamais votre ensemble de relaxation en tirant sur la prise.
- L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant de l'appareil peut détériorer votre ensemble de relaxation .
- Ne laissez pas l'ensemble de relaxation à la portée des jeunes enfants.
- L'utilisation de l'ensemble de relaxation par des jeunes enfants doit être faite sous la surveillance d'une personne responsable de leur sécurité.

Cet ensemble de relaxation est conçu pour un usage domestique uniquement.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- Ne jamais s'asseoir sur le sommier quand celui-ci est relevé. Le sommier doit toujours être en position couchage quand on s'assoit dessus, sous peine de l'endommager.
- Si vous faites fonctionner les moteurs de manière continue cela ne doit jamais dépasser les 2 minutes d'utilisation . Vous devez ensuite laisser reposer les moteurs au moins 18 minutes.
- Votre ensemble de relaxation est prévu pour un fonctionnement à l'intérieur des habitations et doit être maintenu à l'écart de tout environnement humide.
- L'utilisation non surveillée de vos sommiers électriques par des enfants est strictement interdite.

1) RÉCEPTION DU COLIS



Renfort de protection en mousse au niveau des coins du sommier


Les sommiers sont expédiés dans un carton de protection

2) ASSEMBLAGE



Vissez les 4 pieds de chaque sommier dans les 4 angles prévus à cet effet.

Si vous souhaitez solidariser vos 2 sommiers: placez le kit de liaison (barrette pré percée) au centre des sommiers.
Positionner le kit de liaison avant de visser les pieds.



Chaque sommier est livré avec 3 barres d'arrêts.
Pour une efficacité optimale vous devez installer une barre d'arrêt vers la zone pied (N°1) et les autres barres d'arrêt (N°2 et 3) vers la zone tête de chaque sommier (sur les bords extérieurs des sommiers, côtés tables de chevet).

Pour fixer ces arrêts latéraux de matelas, il suffit de les positionner perpendiculairement aux lattes puis d'effectuer un quart de tour pour que ces barres d'arrêt se fixent sur le sommier.

