
DRAWER


Draw attention.



HENRI

REFERENCE(S)	2100006 21000016

FR
Pensez à donner ou recycler.
Association ou Magasin ou Déchèterie
https://quefairedemesdechets.fr
LE TRI + FACILE
BAC DE TRI



FR	CONSIGNES DE SECURITE


IMPORTANT ! À LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER EN VUE D'UNE CONSULTATION ULTÉRIEURE


Ce meuble est à usage domestique.
Mobilier non prévu pour être remonté.


EN	SAFETY INFORMATION

IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

This furniture is for domestic use.
Furniture is not intended to be reassembled.



110kg
MAX
110kg
MAX














FR

CONSIGNES D'UTILISATION	1:Ne jamais forcer les assemblages. Resserrez les vis après quelques temps d'usage. Gardez votre notice de montage, si une pièce venait à manquer, elle serait le plus clair moyen de communiquer avec votre magasin. 2:Installer le produit sur une surface plane. S'assurer de la stabilité du produit avant utilisation. 3:Respecter la charge maximale pour une utilisation sécurisée.
RANGEMENT ET ENTRETIEN	Dépoussiérer soigneusement puis humecter un chiffon doux et propre d'eau légèrement savonneuse. Ne pas utiliser de produits de nettoyage abrasifs ou solvants.

EN

INSTRUCTIONS FOR USE	1:Never force the connections. Re-tighten the screws after few days. Keep the Instructions Al leaflet, it contains information when claiming for missing parts. 2:Install the product on a flat surface. Ensure product stability before use. 3:Ensure to not exceed the maximum loading weight for a safe usage.
STORAGE AND CLEANING	Carefully remove the dust. Use a soft and clean damp cloth with soapy water. Do not use abrasive cleaning products or solvents.