




Console

L60 x H80 x P30 cm



Pièce No.	Quantité	Désignation
1	1	Montant gauche
2	1	Montant droit
3	1	Traverse sous plan
4	6	Traverse
5	10	Barres
6	1	Plan
7	1	Côté gauche tiroir
8	1	Côté droit tiroir
9	1	Fond tiroir
10	1	Dessous tiroir
11	1	Façade tiroir






⚠ UTILISEZ LES VIS ET LES CHEVILLES ADAPTÉES A VOS MURS




Attention !
Ce meuble doit être fixé au mur.
Utilisez des vis adaptées au matériau de votre mur (non incluses).
En cas de doute, demandez conseil à un vendeur.

⚠ CHARGE MAX. 60 KG




1





2





3




4






5





6





7




8




9



10




11




UTILISEZ LES VIS ET LES CHEVILLES ADAPTÉES A VOS MURS

Attention !
Ce meuble doit être fixé au mur.
Utilisez des vis adaptées au matériau de votre mur (non incluses).
En cas de doute, demandez conseil à un vendeur.



CHARGE MAX. 60 KG

12



FR
Donnez ou recyclez vos meubles.



Association



Magasin



Déchèterie

<https://quefairedemesdechets.fr>

