





# NOTICE DE MONTAGE



## 666.3451 - CD950N - CONSOLE DÉPLIABLE



|          |      |     |
|----------|------|-----|
| <b>A</b> | x 4  | x 1 |
| <b>B</b> | x 3  |     |
| <b>C</b> | x 12 |     |
| <b>D</b> | x 2  | x 2 |
| <b>E</b> | x 2  |     |
| <b>F</b> | x 4  |     |
| <b>G</b> | x 4  |     |




4




Bx3 Gx2

5



E x2

6



7



## **Conseils d'entretien pour la table**

**Passer un chiffon humide avec un détergent neutre et sécher avec un chiffon sec et doux.**

**Afin de conserver l'aspect d'origine traiter la surface de la table avec de la cire incolore en cas de besoin.**

**Toujours nettoyer la surface de la table avec de l'eau tiède si elle a été en contact avec un produit acide comme du vinaigre, coca, sodas, jus de fruit, citron, et autres.**

**Ne pas utiliser des produits d'entretien acide ou à base de javel sur la surface car ils pourraient affecter l'étanchéité et causer des taches irrémédiables.**

**Eviter toute source de chaleur, il est recommandé d'utiliser des dessous de plats.**